

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten lang in kochendes Wasser legen oder sterilisieren. Weitere 5 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie ihn dem Baby geben.
- Beim Reinigen kann eine kleine Menge Wasser in den Sauger eindringen. Durch Ausdrücken des Saugers kann das Wasser entfernt werden. Dies dient zum Sicherstellen der Hygiene.
- Vor jedem Gebrauch reinigen. Zum Sterilisieren kann eine der folgenden Methoden verwendet werden: Dampfsterilisation (elektrisch oder in der Mikrowelle, je nach Anweisungen des Herstellers), Sterilisieren in kochendem Wasser (mindestens 5 Minuten) oder in einer Sterilisationslösung (nach Anweisungen des Herstellers).
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Den Sauger niemals in süße Lebensmittel oder Medikamente eintauchen. Dies kann Karies verursachen.
- Um Sicherheit und Hygiene zu gewährleisten den Schnuller alle 1 bis 2 Monate ersetzen.
- Keine Angst, wenn der Schnuller im Mund stecken bleibt. Das spezielle Schnullerdesign mit Ventilationslöchern ermöglicht Ihrem Baby, auch in diesem Fall zu atmen. Der Schnuller kann nicht verschluckt werden. Entfernen Sie den Schnuller so vorsichtig wie möglich.
- MAM empfiehlt eine Entwöhnung vom Schnuller bis zum 3. Lebensjahr.

Gebrauchshinweise Sterilisierbox:

- Sicherheitsverschluss und eventuell angebrachte Etiketten von der Box entfernen.
- Schnuller und Box vor dem Gebrauch mit mildem Seifenwasser reinigen und danach mit klarem Wasser abspülen. Dies dient zum Sicherstellen der Hygiene.
- Beim Verwenden der selbst-sterilisierenden Methode bitte sicherstellen, dass der Schnuller, die Box und die Mikrowelle (einschließlich Wellenleiter-Abdeckung und Drehteller) VOLLKOMMEN SAUBER und frei von Schmutz, Speiseresten, Fett oder Ölspritzern sind. Ist dies nicht der Fall, kann dadurch das Produkt schmelzen. Zudem können Funken in der Mikrowelle entstehen oder die Wellenleiter-Abdeckung könnte Feuer fangen!
- Zunächst die Box bis zur Markierung mit 25 ml Wasser füllen.
- Anschließend den/die Schnuller mit dem Sauger nach unten in die Box legen.
- Die Box schließen und bei 750–1.000 Watt in der Mikrowelle erhitzen.
- Die Zeit an der Mikrowelle entsprechend der Anzahl der Boxen einstellen, die gleichzeitig sterilisiert werden sollen.
- Die Herstelleranweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Mikrowelle beachten. Die Sterilisierbox nicht in die Mitte der sich drehenden Platte legen. Mikrowelle während des Sterilisationsprozesses nicht unbeaufsichtigt lassen. Sollte das gesamte Wasser verdampft sein, die Mikrowelle sofort ausschalten.
- Nach dem Sterilisationsvorgang mindestens 5 Minuten lang abkühlen lassen.
- Die Mikrowelle öffnen.

ACHTUNG! Box, Wasser und Schnuller können nach 5 Minuten Abkühlzeit immer noch sehr heiß sein!

- Nach dem Sterilisieren in der Mikrowelle bleiben Schnuller, die in der ungeöffneten Box aufbewahrt werden, bis zu 48 Stunden lang desinfiziert.
- Oder die Box öffnen und Restwasser entleeren.
- Schnuller in der leicht geöffneten Box trocknen lassen.
- Temperatur des Schnullers vor dem Gebrauch überprüfen!
- Unzureichende Wassermenge, Wattstärke oder Programmierzeit können das Gerät, den Schnuller oder die Box beschädigen und zu einer mangelhaften Desinfektion führen!
- Nur für MAM Schnuller geeignet!
- Bewahren Sie die Sterilisierbox außerhalb der Reichweite von Kindern auf.